

TH 系列泵浦維修

1. 泵浦拆解

WI-D3-S-B036C-1

	
將泵浦立放於工作台上	卸下四顆固定螺絲，取下保護蓋
	
利用 6 號內六角扳手卸下四顆固定螺絲，取下輸出體蓋	取下泵浦組

2. 泵浦安裝

1



2



取新泵浦組裝上

※連桿凹槽須對準軸承裝入

裝上輸出體蓋，鎖上固定螺絲

※扭力設定 120 kgf · cm

3



4

裝上保護蓋，並鎖上四顆固定螺絲

※扭力設定 13 kgf · cm